

# Gnome en XO

## 1- Requisitos:

- 1 pendrive de 1 gb o más.
- 1 XO con el firmware q2e41 o inferior y con el 50% de batería o más o enchufada al cargador.
- Internet.

## 2- Bajamos los archivos `os373pyg.img` y `os373pyg.img` en la raíz del pendrive:

<http://people.sugarlabs.org/bernie/olpc/f11-xo1-0.88/os373pyg.img>

<http://people.sugarlabs.org/bernie/olpc/f11-xo1-0.88/os373pyg.crc>

## 3- Apretar el botón «-- del pad de juegos (izquierdo) y prende la XO sin dejar de apretar el botón.

4- Una vez que aparezcan unas letras soltamos el botón y luego cuando abajo aparesca una barra azul con letras apretamos la "i" y escribimos `copy-nand u:\os373pyg.img` y iniciara un flasheo(Esto se hace con el pendrive conectado).

## 5- Y ya esta.

### Notas importantes:

Para prender la XO hay que apretar el botón «-- del pad de juegos (izquierdo), apretar "i" y escribir *boot* (Esto se hace con el cargador desconectado)

**Echo por Juan Ignacio Rodríguez Rodríguez modificado por Ezequiel Pereira Lopez.  
Echo en una XO :) .**